

GAYA



Tafelaardappel

- ✓ Midden laat geelvezig ras
- ✓ Regelmatige ronde tot rondovale knollen
- ✓ Rostochiensis 1, 2/3 resistent
- ✓ Wratziekte 1 en 6 resistent
- ✓ Kooktype A



Eigenschappen

Fysiologie

Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Geel
Vorm	Rondovaal tot ovaal
Regelmaat vorm	7
Aantal knollen per plant	10
Oogdiepte	6
Rijptijd	5,8
Kiemrust	8
Bewaarbaarheid	8
Stootblauw (0-50)	3
Rooibeschatiging	6
Holle harten	8

Opbrengst - kwaliteit

Relatieve opbrengst	100
Drogestofgehalte (OWG)	19,7 (359)
Kooktype	A
Verkleuring na koken	7
Bakkleur na het oogsten	4
Bakkleur na bewaring	3

Resistentie

Phytophthora in het loof	5,8
Phytophthora in de knol	8,3
Schurft	6,2
Poederschurft	8
Globodera Ro 1 (A)	9
Globodera Ro 23 (BC)	9
Wratziekte f1 (D1)	10
Wratziekte f6 (O1)	10
Kringerigheid (TRV)	6,2
Aardappel Y virus	8

Teeltadvies (pootgoed)

Hoeveelheid en plantafstand - Bemesting

Maat	kg/ha	75 cm rug
28/35 mm	2.600	10-12
35/45 mm	4.800	12-14
35/55 mm	6.600	14-16
45/55 mm	7.600	16-18
55/60 mm	11.100	18-20

Tel altijd het aantal knollen! Zwaardere gronden vereisen een nauwere plantafstand.

Meststof

	% t.o.v. standaard	Toepassen		
		1 ^{ste}	2 ^{de}	3 ^{de}
N	100	4/4		
P ₂ O ₅	100	4/4		
K ₂ O	110	4/4		



- Bewaring met Talent heeft een positief effect op knolaantal.
- Geschikt voor verschillende grondsoorten.
- Planten in het witte puntjes stadium geeft het beste resultaat.
- Behandeling tegen Rhizoctonia tijdens het planten is wenselijk.
- Vermijd condens voor en tijdens het planten om besmetting te voorkomen.

- Start met spuiten tegen Phytophthora bij 80% opkomst.
- Houd een strak spuitschema aan met luizenbestrijding.
- Start tijdig met selectie en keer frequent terug voor controle.

- Geen problemen rond loofdoding

- Wacht met oogsten tot de schil is afgehard.
- Wees voorzichtig met moederknollen en voorkom rooibeschatiging.
- Zorg na het oogsten voor een goede ventilatie tijdens de bewaring tot de aardappels droog zijn.
- Tijdens langdurige bewaring regelmatig ventileren en geleidelijk afkoelen. Voor transport langzaam opwarmen.